

## GWARANCJA

Na urządzenie Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Koszty związane z dostawą urządzenia do serwisu ponosi użytkownik.

Gwarancja udzielana jest na warunkach ogólnych, jeśli użytkowanie było zgodne z niniejszą INSTRUKCJĄ.

DETEKTOR GAZU: CGS-2/1 metan

Nr fabryczny: .....

Data sprzedaży: .....  
pieczęć i podpis sprzedawcy

data	Naprawy i przeglądy techniczne	podpis i pieczęć serwisu

**Producent:**

**IMPEX-ELECTRONICS inż. Janusz Wójcik**

81-423 GDYNIA ul. Partyzantów 35 POLSKA  
tel/fax.: +48 58 622 82 90 tel.: +48 58 622 75 21

www.impex-electronics.pl

e-mail: jw@impex-electronics.pl

**Dystrybutor:**



# DETEKTOR GAZU

## CGS-2/1 metan

z sygnalizacją optyczno-akustyczną



**INSTRUKCJA  
OBSŁUGI**

**GWARANCJA**

# DETEKTOR GAZU CGS-2/1 metan

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Jest to detektor stacjonarny, 1-progowy, sygnalizacyjny, w obudowie metalowej, zasilany z sieci 230V/50Hz za pomocą kabla z wtyczką płaską.

Detektor przeznaczony jest do wykrywania ulatniającego się gazu ziemnego (metanu) i sygnalizacji przekroczenia stężenia alarmowego.

**W przypadku wykrycia stężenia metanu 10%DGW (Dolnej Granicy Wybuchu) zostaje załączony alarm akustyczny (buczek) i optyczny(czerwona dioda LED).**

Detektor **CGS-2/1 metan** przeznaczony jest do zainstalowania w Stacjach Kontroli Pojazdów, garażach, pomieszczeniach mieszkalnych (kuchniach, łazienkach, przedpokojach, korytarzach), lokalach usługowych i użyteczności publicznej.

### SPOSÓB PODŁĄCZENIA

DETEKTOR należy zainstalować w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie lub instalacja gazowa metanu, czyli gazu ziemnego na wysokości ok. 30 cm od sufitu.

Następnie DETEKTOR należy podłączyć do gniazda 230 V/50 Hz, w taki sposób żeby wtyczka była dostępna.

DETEKTOR wykonany jest w II klasie izolacji, nie wymaga gniazda ze stykiem ochronnym.

Włączenie zasilania spowoduje załączenie się sygnalizacji alarmowej co stanowi test sprawności Detektora. Po zakończeniu testu urządzenie samoczynnie przechodzi w stan czuwania (świeci się tylko zielona dioda LED).

DETEKTOR należy chronić przed wilgocią, zalaniem, wibracjami i wysoką temperaturą.

Nie montować bezpośrednio nad kuchenkami, w pobliżu drzwi wejściowych, okien i ciągów wentylacyjnych.

### KONTROLA PRACY DETEKTORA

W celu sprawdzenia poprawności działania DETEKTORA, należy co najmniej raz w miesiącu sprawdzić:

- czy urządzenie włączone jest do źródła zasilania,
- czy urządzenie działa poprawnie. W tym celu, korzystając z ręcznej zapalniczki, wypuścić gaz w pobliżu sensora umieszczonego w DETEKTORZE. Powinno nastąpić chwilowe załączenie się sygnalizacji alarmowej.

### UWAGA!

Sygnalizacja alarmowa DETEKTORA może włączyć się chwilowo przy pojawieniu się innych gazów w otoczeniu (np. propanu-butanu, czadu lub gazu biologicznego), pary wodnej, oparów farb, dezodorantów lub rozcieńczalników itp.

Większe i długotrwałe stężenia wyżej wymienionych czynników mogą spowodować zatrucie sensora urządzenia i załączenie się sygnalizacji alarmowej.

W takim przypadku należy dokonać odtrucia sensora poprzez przewietrzenie pomieszczenia. Wyłączenie sygnalizacji alarmowej DETEKTORA nastąpi samoczynnie po odtruciu sensora.

Nie wypuszczać gazu bezpośrednio do sensora, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy niezwłocznie oddać urządzenie do serwisu Producenta w celu usunięcia usterki lub ustawienia właściwych parametrów DETEKTORA.

### PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie: 230V/50 Hz,,
- moc: 3,4W,
- typ sensora: półprzewodnikowy - FIGARO,
- zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
- zakres stosowania: metan (gaz ziemny),  
Charakterystyka przyrządu wyskalowana jest na gaz metan,
- stężenie alarmowe: 10 % DGW,
- sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED,
- sygnalizacja alarmowa: buczek i czerwona dioda LED,
- temperatura otoczenia: od 0 st. C do +50 st. C,
- wilgotność powietrza: do 80 %,
- wymiary zewnętrzne: 130 x 110 x 40 [mm],
- obudowa: metalowa, malowana farbą proszkową,
- długość kabla zasilającego: 1,5 m,
- masa: 0,6 [kg],

### UWAGA

Po upływie każdego roku eksploatacji należy obowiązkowo oddać DETEKTOR do serwisu Producenta w celu sprawdzenia i kalibracji jego parametrów.

### GDY GAZ SIĘ ULATNIA NALEŻY:

1. **Nie gasić, nie zapalać światła, nie włączać urządzeń elektrycznych,**
2. **Wygasić wszystkie źródła ognia,**
3. **Zamknąć zawór dopływu gazu,**
4. **Wywietrzyć pomieszczenie,**
5. **Wezwać pogotowie gazowe w przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej.**

### CERTYFIKATY:

- **Certyfikat Zgodności wydany przez Zakład Certyfikacji ELTEST..**
- **Deklaracja Zgodności Producenta,**
- **Oznaczenie CE.**

